

Работа с драгоценными или редкими материалами - дело рук мастеров ювелирного дела, которые занимаются гильошированием, резьбой, гравировкой, полировкой вручную, плакировкой драгоценными материалами. Такая последовательность этапов производства, сочетающая технологию и точность, позволяет украсить латунь разнообразным декором, изящество и сияние которого превратят изделие в роскошный аксессуар.

ИСКУССТВО ПИСЬМА ОТ S.T.DUPONT




Однажды взяв в руки пишущие принадлежности для истинных ценителей S.T.Dupont, Вы не сможете их забыть. Этот символ мастерства является и настоящим ювелирным украшением. Синоним элегантности, определенной культуры, эта ручка со временем начинает отражать историю своего владельца. Этой сопричастностью отмечены надежность и красота благородного аксессуара и памятного знака.

Выполненная из металла для большей прочности, ручка S.T.Dupont обретает форму в руках наших мастеров в ходе 150 этапов.

Само перо заслуживает исключительного внимания, чтобы стать совершенным.

Множество других деталей позволяет распознать пишущие принадлежности ST Dupont:

- Четкий и надежный звук защелкивающегося механизма, сочетающийся с мягкостью движения.
- Уникальная конструкция крепления, позволяющая защитить карманы рубашек и пиджаков.



ПОЛЬЗОВАНИЕ

ПЕРЬЕВАЯ РУЧКА

Перьевые ручки S.T.Dupont могут быть заправлены с помощью запасных баллонов или съемного поршня (конвертора). Кроме того, к ручкам можно подобрать перья на любой вкус.

РОЛЛЕР

Роллеры S.T.Dupont могут быть преобразованы во фломастер или в долговечную шариковую ручку. Для этого достаточно сменить стержень.

ШАРИКОВАЯ РУЧКА/КАРАНДАШ

Шариковые ручки S.T.Dupont оснащены механизмом с шариковым пишущим стержнем/карандашом. Вы можете заменить шариковый стержень на механизм карандаша с ластиком или снова на шариковый стержень. Механизм авторучки очень удобен и позволяет выдвигать шариковый стержень или грифель карандаша одной рукой, поворачивая колпачок Вашей ручки на пол-оборота до упора.

Свяжитесь с магазином, чтобы узнать, имеет ли ваша шариковая ручка указанный механизм.

Для преобразования шариковой ручки в карандаш и наоборот:

- Снимите колпачок ручки (рисунок 1).
- Извлеките стержень или механизм, вращая его против часовой стрелки рисунок 2).
- Установите и вкрутите другой стержень или механизм (рисунки 3, 4).

ШАРИКОВАЯ РУЧКА

Для замены картриджа в ручке:

- Снимите колпачок и вывинтите верхний механизм против часовой стрелки; выньте использованный картридж.
- Вставьте новый картридж, завинтите механизм и наденьте колпачок.

КАРАНДАШ

Для замены картриджа карандаша:

- Снимите колпачок и вывинтите верхний механизм против часовой стрелки: выньте использованный картридж (рис. 5 и 6).
- Выньте пробку сзади картриджа и вставьте новые грифели - не более трех (рис. 7).
- Установите на место пробку, затем картридж, завинтите механизм и наденьте колпачок (рис. 8).

МИНИ-ШАРИКОВАЯ РУЧКА

Для замены картриджа в ручке:

- Снимите колпачок, как показано на рис. 5.
- Вывинтите механизм (рис. 5).
- Вытащите использованный картридж и вставьте новый (рис. 9).

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ШАРИКОВАЯ РУЧКА

Многофункциональная шариковая ручка оснащена механизмом с шариковым стержнем и карандашом. Шариковый стержень может

быть заменен шариковым стержнем другого цвета, маркером или пером (дополнительные стержни находятся в футляре ручки).

Механизм приводится в действие одной рукой. Вращение корпуса шариковой ручки позволяет выдвинуть шариковый стержень (а также маркер или перо). Вращение в обратном направлении позволяет выдвинуть грифель.

Для замены стержня Многофункциональной ручки:

- Разблокируйте наконечник, отвинтив его с усилием (рис. 1).
- Затем вывинтите его до конца (рис. 2).

Для смены картриджа ручки:

- Вытяните на себя использованный картридж и вставьте новый (рис. 3).

Для смены картриджа карандаша:

- Потяните на себя за наконечник картриджа (A), вставьте два новых грифеля (B) и установите на место наконечник (рис. 4).
- Завинтите наконечник до упора (рис. 5).

Примечание: Для установки нового картриджа может потребоваться 15 вращательных движений.

АВТОРУЧКА JET 8

Для замены картриджа в ручке:

- Снимите колпачок выньте использованный картридж.
- Вставьте новый картридж наденьте колпачок.

УХОД

Чтобы придать первоначальный блеск авторучке S.T.Dupont, Вы можете протереть ее с помощью мягкой ткани (ни в коем случае не используйте средства на основе растворителей). Для всех посеребренных частей используйте специальную ткань для серебряных изделий. Серебро представляет собой драгоценный материал, который может быть подвержен окислению. Это естественное явление может стать более заметным, если Ваша ручка находится в контакте с кожей или резиной.

Все части, покрытые китайским лаком, следует очищать так же, как очки или ювелирные изделия. Подышите на поверхность и протрите мягкой тканью. Лак практически не подвержен агрессивному воздействию кислот. Этот исключительно твердый материал обладает высокой стойкостью к ударам, царапинам, стиранию и воздействию воды.

Только перьевая ручка требует внимательного к ней отношения.

Рекомендуется использовать запасные баллоны или чернила марки S.T.Dupont.

Не забывайте регулярно прочищать подающий канал блока пера. Для некоторых моделей следует использовать конвертор для промывки капиллярной трубки холодной водой до тех пор, пока из нее не станет выходить чистая вода.

Во избежание опасности утечки во время полетов на самолете, установите в Вашу ручку новый баллон или полный конвертор и держите ее пером вверх.

ГАРАНТИЯ *

Это изделие S.T.Dupont находится на полном гарантийном обслуживании в течение двух лет со дня покупки при условии аккуратного использования и соблюдения правил эксплуатации, указанных фирмой S.T.Dupont. В случае возникновения неисправности во время этого периода ремонт изделия берет на себя фирма S.T.Dupont обеспечивая запасные части и рабочую силу при условии, что:

- изделие не было повреждено вследствие ударов, погружения в жидкость и т.д., а также в результате неправильного обращения, нормального износа или несоответствующего ухода (например, в случае загрязнения);
- изделие не разбиралось с иными целями, чем замена баллона (см. инструкцию по эксплуатации);
- изделие не подвергалось каким-либо переделкам и не отличается от оригинальной модели;
- не производились никакие ремонтные операции лицами, не уполномоченными фирмой S.T.Dupont или ее представителями.

Настоящая гарантия не заменяет существующие положения национального законодательства, в том числе в отношении официальной гарантии на скрытые дефекты.

При необходимости ремонта обращайтесь непосредственно в центры обслуживания в Вашей стране (список прилагается).

Приложите гарантийный талон, удостоверяющий дату покупки изделия, и укажите Ваши фамилию и адрес. При выписке счета требуйте подтверждающий документ S.T.Dupont.

Примечание: S.T.Dupont несет ответственность в случае ремонта, поломки, потери или износа деталей или принадлежностей, которыми аксессуар был дополнен из эстетических соображений третьим лицом.

* см. приложенный гарантийный талон.